

## Vlies alapú textil-tapéták használati útmutatója

### 1. A feldolgozásra kerülő áru ellenőrzése

Feldolgozás előtt feltétlenül alaposan vizsgálja meg az árut az esetleges hibák elkerülése végett.

Három sáv tapétázása után ellenőrizni kell a falon a minőséget és optikai hatást. Látható hibák esetén azonnal abba kell hagyni a munkát! A feldolgozás egyenértékű az áru elfogadásával.

### 2. A fal előkészítése

Az alapnak száraznak, szilárdnak, tisztának, simának, egyszínűnek és szívóképesnek kell lenni.

Amennyiben az alapozás festékkel, olajmázolással, diszperziós festékkel van lefestve, akkor azt le kell csiszolni, szalmiákszesszel kell bekenni. Textilbevonatot soha ne ragasszunk friss, nem kiszáradt vakolatra. Gipszkarton anyagú falak esetén tömítőmasszával kell átkenni a réseket, majd akrilbázisú anyaggal alapmázolást kell végezni.

Tartósabb hatás érdekében makulatúrát is alkalmazhatunk, ez különösen a világos ill. egyszínű tapétákhoz célszerű, betartva a gyártó erre vonatkozó útmutatásait.

### 3. A tapéták feldolgozása

Először mérjük le három sávot ügyelve a mintaegyeztetésre, továbbá célszerű pár centimétert alul, felül ráhagyni. Az üni tapétákat tükröztetve ragasztjuk, amennyiben találunk a csomagban erre való utasítást.

A falat kenjük be a gyártó által megadott ragasztóval és a száraz tapétacsíkokat helyezük rá. Hólyagosodás nélkül nyomkodjuk rá, száliránynak megfelelően haladva. Használjunk erre a célra puha felületű rollert vagy simítót, de az nem lehet fa ill. nylon bevonatú, mert kényesítheti az anyagot. Kerüljük a ragasztófoltokat, az esetlegesen kifolyt ragasztót azonnal itassuk fel nedves szivaccsal, illetve száradás után ruhakefével távolítsuk el. Ne súroljuk, ne dörzsöljük a felületet!

*Figyelem! Csak jacquard szövésű, illesztés nélküli szélű tapétákra vonatkozóan!*

*Kb. 1-2 cm-t hagynak gyárilag az átlapolásra-melyeket mintaegyeztetés után - direkt módon vágunk le a falon ('un-trimmed').*

Vágja le a tetejét és alját egy éles sniccerrel. A pengéket cserélje gyakran, elkerülendő a textilszálak megsértését. Ha benedvesítette előzőleg egy kicsit a tapétát ragasztás előtt, ügyeljen a zsugorodás veszélyére!

#### 4. Ragasztási útmutató

Ajánlatos módszer direkt módon a falfelületet kenni ragasztóval. Javasoljuk a Henkel cég által forgalmazott, Metylan elnevezésű, nagy ragasztószilárdságú tapétaragasztót. A lila csíkkal ellátott Metylan ragasztóhoz keverhető Ovalit, mellyel a nehéz-és textiltapéták felragasztása hatékonyabbá válik, de alkalmazható a felhasználó tapasztalatában bevált egyéb ragasztó is, betartva a gyártó feltüntetett utasításait a ragasztó bekeverésénél!

#### 5. A fal és a helyiség hőmérséklete

Lehetőleg 18-20 °C körül legyen. Feltétlenül kerüljük a huzatot!

#### 6. Tisztítás

Porszívózzuk finoman a felületet száliránynak megfelelően!

#### 7. Egyéb fontos közlemény

Mindezen utasítások általánosak csak, ezeken kívül más egyéb körülmények is előfordulhatnak.

A textiltapéták természetes szálakból szőtt eljárással készültek, így felületükön megjelenhetnek kisebb eltérések, melyek normális előfordulásúak, és ezzel adják a tapétának a természetes karakterét.

